

Montage / Bedienung Schließeinsatz DIN1627 RC3

zur Verwendung in Hailo Dreikant- Verriegelung



Einsetzen des Schließeinsatzes:

1. Messing- Dreikant- Verriegelungsschraube mit Hilfe des Bedienschlüssels lösen / entfernen.
2. Schließeinsatz RC3 mit Hilfe des Profizylinderschlüssels einsetzen und verschließen
3. Messing- Dreikant- Verriegelungsschraube wieder einsetzen und mit Hilfe des Bedienschlüssels verschrauben.

